

Adhesivo para fibra de vidrio y tejidos de renovación

Ficha técnica

500g / N° de artículo 102619 / EAN 4016215102619



Adhesivo especial de alta calidad para pegar de forma segura y duradera tejidos de fibra de vidrio, vellón de renovación y de pintor, así como revestimientos murales pesados. Destaca por su gran fuerza adhesiva, gran resistencia a la humedad y secado transparente. Fácil de aplicar con rodillo o brocha e ideal para interiores. Garantiza resultados limpios y una base óptima para trabajos posteriores.

- para tejido de fibra de vidrio, vellón de pintor, revestimientos murales pesados (por ejemplo, vinilo o textil) y papel pintado de virutas de madera
- Fuerza adhesiva extra fuerte
- Muy alta resistencia a la humedad cuando se pinta
- secado transparente

Ámbito de aplicación

Pasta para tejidos de fibra de vidrio, no tejidos, virutas de madera y revestimientos murales pesados de vinilo o textiles. Para un pegado seguro y permanente en interiores. Ideal.

Preparación

El soporte debe estar seco, estable, uniforme, uniformemente absorbente y libre de polvo y grasa. Retire el papel pintado viejo y la pintura mal adherida. Reparar grietas, agujeros y desniveles con masilla para interiores baufan. Tratar previamente los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos y las superficies lijadas con baufan Deep Penetrating Primer LF.

Tratamiento

Proporción de la mezcla: Preencolado: Mezcla 1:20 = 10 litros de agua = aprox. 70 m² Astilla de madera: Mezcla 1:11 = 5,5 litros de agua = aprox. 30 m² Vellón de renovación y refuerzo, vellón gofrado, astilla de madera no tejida, papel pintado textil, revestimientos murales pesados: Mezcla 1:10 = 5 litros de agua = aprox. 25 m² Tejido de vidrio: Mezcla 1:8 = 4 litros de agua = aprox. 22,5 m² Espolvorear rápida y rápidamente el contenido del envase en agua fría removiendo enérgicamente y seguir removiendo durante unos instantes. Transcurridos unos 15 minutos, vuelva a remover la mezcla enérgicamente. Aplique el adhesivo uniformemente sobre el sustrato con un rodillo de pelo corto o una brocha en el ancho de la lámina. Coloque la lámina cortada a medida en el lecho de adhesivo fresco y presione uniformemente y sin burbujas. Deben respetarse las instrucciones de procesamiento del fabricante del papel pintado o del revestimiento. Si así lo indica el fabricante, aplique el adhesivo directamente sobre el revestimiento mural y péguelo tras el tiempo de remojo prescrito. No pinte sobre el revestimiento mural con pintura de emulsión hasta que el adhesivo esté completamente seco.

Almacenamiento

Guárdelo en un lugar fresco y seco a prueba de niños.

Notas

No procesar por debajo de +5 °C. Eliminar los restos de adhesivo inmediatamente con agua. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuo CER n° 08 04 14.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.