



Cette colle à papier peint économique et de qualité contrôlée est idéale pour les papiers ingrats et les papiers peints lourds, mais aussi pour ceux qui se décollent à sec. Elle est facile à mélanger, offre un pouvoir adhésif fiable et permet une application propre et régulière. Pour une tenue sûre et des résultats convaincants dans la décoration murale classique.

- renforcé par de la résine synthétique
- prêt à l'emploi en 30 minutes environ

Champ d'application

Colle à papier peint pour le collage de papiers peints lourds et de fibres ingrates.

Préparation

Ne tapisser que sur un support sec, stable, propre, lisse et solide. Enlever les restes de papier peint, les peintures à la colle et les couches de peinture non adhérentes. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit de remplissage. Appliquer une couche de Tiefengrund LF sur les supports sablonneux et farinants. Pré-encoller les supports très absorbants (tableau) ou appliquer une couche de fond. Prétraiter les enduits à gros grains avec de la maculature.

Traitement

Encoller les lés de papier peint uniformément à saturation, les assembler et les coller bout à bout après avoir respecté le temps de trempage prescrit. Pour les supports peu absorbants et pour augmenter la résistance à l'humidité, il est recommandé d'ajouter une boîte de 750 g de colle pour revêtements muraux par paquet de colle spéciale.

Rapport de préparation : Préencollage : taux 1:40 = 8 litres d'eau = 60-80 m² Papiers peints lourds : taux 1:20 = 4 litres d'eau = 22-26m² (4-5 rouleaux) Papier ingrain : taux 1:20 = 4 litres d'eau = 22-26 m² Collages spéciaux, papiers peints gaufrés non imprimés : taux 1:15 = 3 litres d'eau = 10-15 m².

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.

Remarques

Ne pas appliquer en dessous de +5 °C. Enlever immédiatement les résidus de colle avec un chiffon humide. Nettoyer les outils de travail à l'eau après utilisation. Exempt d'isothiazolinones, la colle mélangée doit donc être utilisée rapidement. Ne donner que les emballages vides au recyclage. Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Les résidus liquides doivent être éliminés conformément au code de déchet EWC 08 04 10.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.