



Hoogwaardige speciale lijm voor het veilig en duurzaam verlijmen van glasvezelweefsel, renovatie- en schildersvlies en zware wandbekleding. Maakt indruk met extra sterke kleefkracht, zeer hoge vochtbestendigheid en transparante droging. Gemakkelijk aan te brengen met een roller of kwast en ideaal voor gebruik binnenshuis. Zorgt voor schone resultaten en een optimale basis voor latere werkzaamheden.

- voor glasvezelweefsel, schildersvlies, zware wandbekleding (bijv. vinyl of textiel) en houtsnipperbehang
- Extra sterke kleefkracht
- Zeer hoge vochtbestendigheid bij overschilderen
- transparant drogen

Toepassingsgebied

Pasta voor glasvezelweefsel, vlies, houtsnippers en zware vinyl of textiel wandbekleding. Voor een veilige, permanente hechting binnenshuis. Ideaal.

Vorbereitung

De ondergrond moet droog, stabiel, egaal, gelijkmatig absorberend en vrij van stof en vet zijn. Verwijder oud behang en slecht hechtende verf. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met baufan interieurplamuur. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden en geschuurde oppervlakken voorbehandelen met baufan Diep indringende grondverf LF.

Verwerking

Mengverhouding: Voorstrijk: Meng 1:20 = 10 liter water = ca. 70 m² Houtsnippers: Meng 1:11 = 5,5 liter water = ca. 30 m² Renovatie- en verstevigingsvlies, reliëfvlies, houtsnippers, textielbehang, zware wandbekleding: Meng 1:10 = 5 liter water = ca. 25 m² Glasweefsel: Meng 1:8 = 4 liter water = ca. 22,5 m² Strooi de inhoud van de verpakking snel en al roerend in koud water en blijf kort roeren. Roer het mengsel na ca. 15 minuten nogmaals krachtig door. Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondergrond met een kortpolige roller of kwast in de breedte van de plaat. De op maat gesneden plaat in het verse lijmbed leggen en gelijkmatig en luchtbelvrij aandrukken. De verwerkingsvoorschriften van de behang- of bekledingsfabrikant moeten in acht worden genomen. Indien de fabrikant dit voorschrijft, de lijm direct op de wandbekleding aanbrengen en na de voorgeschreven inwerktijd verlijmen. De wandbekleding pas overschilderen met emulsieverf als de lijm volledig droog is.

Opslag

Bewaar op een kindveilige, koele en droge plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken beneden +5 °C. Verwijder lijmresten onmiddellijk met water. Reinig gereedschap direct na gebruik met water. Opgedroogde materiaalresten kunnen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval of als bouwafval. EWC-afvalcode nr. 08 04 14.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.