



Клей для шпалер ідеально підходить для деревно-стружкових, вінілових, текстильних і рельєфних шпалер, а також для всіх важких типів шпалер. Він забезпечує високу початкову адгезію та надійну міцність зчеплення, особливо на шорстких штукатурних поверхнях. Стабільна формула забезпечує чисте нанесення та надійну фіксацію навіть у складних шпалерних роботах.

- Армований синтетичною смолою
- Висока потужність наповнення
- готовий до використання приблизно через 30 хвилин

Сфера застосування

Спеціальна паста для приклеювання деревно-стружкових, фактурних, вінілових і рельєфних шпалер до штукатурки, бетону, емульсійних лакофарбових покриттів, гіпсокартону тощо.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, гладкою, чистою, міцною і не містити розділяючих речовин (наприклад, пилу або жиру). Видаліть усі залишки шпалер, фарби, що погано тримаються, і морилку. Діри та нерівності зашпаклювати шпаклівкою. Шліфовані та крейдяні основи попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення. Сильно поглинаючі основи попередньо зашпаклювати або заґрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення. Шорсткі штукатурки попередньо обробити ґрунтовкою.

Обробка

Висипте весь вміст упаковки в холодну воду (див. таблицю), інтенсивно перемішуючи, і продовжуйте перемішувати протягом короткого часу. Залиште суміш настоюватися приблизно на 30 хвилин і знову інтенсивно перемішайте. Нанесіть клейстер на відрізані шматки шпалер, прикладіть їх один до одного і після достатнього часу намокання приклейте. Для слабопоглинаючих основ і для підвищення вологостійкості в приготувану спеціальну пасту вмішати банку клею для шпалер вагою 750 г (2 банки по 750 г на 1 кг пачки спеціальної пасту вагою 1 кг). Дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер. Не виконуйте роботи при температурі повітря та основи нижче +5 °C. Після використання очистити інструменти водою. Співвідношення змішування 500 г пакет: Перед наклеюванням: змішати 1:20 = 10 л води = приблизно 70 м² Легкі шпалери: змішати 1:16 = 8 л води = 40-45 м² Шорсткі шпалери: змішати 1:14 = 7 л води = 35-40 м² Текстуровані, вінілові та рельєфні шпалери, важкі шпалери: змішати 1:12 = 6 л води = 30-35 м² Співвідношення змішування 1 кг пакет: перед наклеюванням: розвести 1:20 = 20 л води = приблизно 140 м² світлі шпалери: 1:16 = 16 л води = 80-85 м² шпалери з деревної стружки: 1:14 = 14 л води = 70-75 м² фактурні, вінілові та рельєфні шпалери, важкі шпалери: 1:12 = 12 л води = 60-65 м²

Зберігання

Зберігати в прохолодному і сухому місці!

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.