



Rimuove a fondo grasso, sporco, residui di prodotti per la cura e depositi ostinati dalle superfici di bagno e cucina. La potente azione pulente assicura una pulizia igienica e un aspetto ordinato - ideale per la pulizia regolare di aree molto utilizzate.

- Detergente intensivo con formula in gel
- Pulizia profonda dei pori delle fughe delle piastrelle
- per piastrelle da parete e pavimento

Area di applicazione

Rimuove sporco, grasso e depositi dalle piastrelle e dalle fughe di bagno e cucina. Formula in gel, anche verticale, ideale prima dell'applicazione della vernice per piastrelle.

Elaborazione

Spruzzare generosamente e uniformemente il detergente sulla superficie asciutta e lasciare agire per 1-2 minuti. Pulire le fughe e le piastrelle con una spazzola morbida e sciacquarla regolarmente con acqua pulita. Rimuovere quindi la pellicola di sporco con una spugna e risciacquare con acqua pulita.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Prima dell'uso, verificare la resistenza della superficie su un'area non visibile a causa di possibili cambiamenti di colore. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Smaltire i residui del prodotto come rifiuti pericolosi.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.